

# INSTRUCCIONES DE OPERACION

### LLR60336 **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**





Para levantar el asiento retire la presión del asiento y levante la

palanca (1). Para bajar la altura del asiento siéntese en la silla y

Para comodidad individual, esta silla cuenta con un ajuste

que permitirá al usuario cambiar la tensión de la función de

inclinación. Gire la perilla (2) a la derecha para aumentar la

tensión y a la izquierda para disminuir la tensión. Para fijarla,

regrese la silla a la posición vertical y empuje la palanca (1)

**NOTA:** Tenga cuidado de no girar completamente la perilla de

ajuste de la inclinación de respaldo.

hacia adentro. Para soltarla, tire de la palanca (1) hacia afuera.

• FIJACIÓN DEL AJUSTE DE TENSIÓN DE

**CARACTERÍSTICAS** 

• AJUSTE DE ALTURA

levante la palanca (1).

INCLINACIÓN

## Silla Directorial de Cuero con Acabado de Cereza

### LLR60336

SI LE FALTA PARTES OTIENE OTRO ASUNTO QUE LE **CONCIERNE PORFAVOR LLAMENOS A NUESTRO NUMERO** 

1-800-295-5839 o e-mail: AlexTrue@sprich.com LUNES - VIERNES 9:00 A.M. A 4:00 P.M. - TIEMPO OFICIAL DEL

Por favor provee la siguiente información:

#### 1.Nombre Completo

2.Domicilio – Porfavor no incluye P.O. Box ya que nuestros portadores no pueden entregar a un domicilio de P.O. Box

3.Numero de Telephono

4. Numero de Modelo

5.Numero de Parte

6.Cantidad

7 Razón por el Pedido

Note: Nuestra póliza es de mandar todos los pedidos de partes con transportacion terrenal, si sus requesitos son de mandar partes via correo de noche o de siquiente dia,, porfavor provee su designado portador y cuenta de numero.

### **ADVERTENCIA**

- 1. Sólo una persona a la vez debe usar este producto.
  - 2. No use esta silla a menos que todos los pernos, tornillos y perillas estén firmemente apretados.
  - 3. Compruebe cada tres meses o según se necesite que todos los pernos, tornillos y perillas estén apretados.
  - 4. No voltee la perilla de tensión del respaldo cuando reduzca la tensión.
  - 5. Elimine apropiadamente el material de empacado. No use la cubierta plástica como cobertura de cabeza. Puede causar asfixia.
  - 6. No use la silla como escalera manual.
  - 7. Use esta silla sólo para el propósito para el que se ha
  - 8. Use sólo un detergente suave para limpiarla.



**Before You Begin:** Open, identify and count all parts prior to assembly. Lay out the parts on

- 1. Phillips Head Screw Driver
- 2. Allen Wrench (Provided)
- 3. Socket Wrench (Provided)

STEP 1 Insert five Casters (2) into Base (1). Insert Pneumatic Cylinder (3) into Base (1) and slip Bellows (4) over cylinder shaft.

STEP 2 Attach Seat Plate (5) to Seat Cushion (6) with the arrow towards the front of the chair using four Short Screws (9).

#### TIGHTEN ALL FOUR SCREWS COMPLETELY

STEP 3 Attach Back Support (12) to Seat Cushion (6) using four Short Screws (9). DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS. IMPORTANT NOTE: MAKE SURE YOU HAVE ASSEMBLED THE BACK SUPPORT PLATE (12) OVER THE SEAT PLATE (5) THAT YOU ATTACHED TO THE SEAT CUSHION IN STEP 2. (SEE DETAIL A)

STEP 4 Align the holes in the Arms (10L and 10R) with the holes in the Seat Cushion (6) and Back Cushion (7). Attach Arms (10L and 10R) to Seat Cushion (6) and Back Cushion (7) using six Long Screws (8). FULLY TIGHTEN ALL SCREWS.

**STEP 5** Cover the screws on the arms with six caps (11).

**STEP 6** Place the assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (3) and apply downward pressure.

ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.



# Leather Managerial Chair with Cherry Wood Finish

### LLR60336

IF YOU ARE MISSING PARTS OR HAVE OTHER CONCERNS PLEASE **CALL OUR TOLL FREE NUMBER:** 

1-888-295-5839 OR EMAIL: Alex.True@sprich.com. MONDAY-FRIDAY 9:00 AM TO 4:00 P.M. - EASTERN STANDARD TIME

Please provide the following information:

- 2. Physical Address Please do not include a P.O. Box as our carriers cannot deliver to a P.O. Box Address.
- 3. Phone Number
- 4. Model Number
- 5. Part Number
- 6. Quantity
- 7. Reason for the request

Note: Our policy is to send all parts requests with normal ground transportation, if your requirements are to have these parts sent via overnight or next day, please provide your designated carrier and account

#### **FEATURE**

LLR60336 052405

14. Socket Wrench (not shown). . 1

#### HEIGHT ADJUSTMENT

To raise seat remove pressure from seat and lift lever (1). To lower seat height sit on chair and lift lever (1).

#### LOCKING TILT ADJUSTMENT

For individual comfort, this chair has been equipped with an adjustment that will allow the user to change the tension of the tilting feature. Turn knob (2) clockwise to increase tension and counter-clockwise to decrease or ease the tension. To lock return chair to the upright position and push lever (1) in. To unlock pull lever (1) out.

NOTE: Be careful not to loosen back tilt adjustment knob completely.

### WARNING

- 1. Use this product only one person at a time.
- 2. Do not use this chair unless all bolts, screws, and knobs are securely tightened.
- 3. Check that all bolts, screws, and knobs are tight every three months or as needed.
- 4. Do not overturn back tilt knob when decreasing tension.
- 5. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
- 6. Do not use chair as a stepladder.
- 7. Use this chair for its intended purpose only.
- 8. Use mild detergent only for cleaning.

LLR60336 052405 LLR60336 052405



### **MODE D'EMPLOI**





Fauteuil d'administration en cuir, avec la finition en bois de cerise

### LLR60336

S'II VOUS MANQUE DES PIÈCES OU VOUS AVEZ D'AUTRES INQUIÉTUDES, VEUILLEZ APPELER NOTRE NUMÉRO DE **TÉLÉHPONE SANS FAIS:** 

1-888-295-5839 OU PAR COURRIEL: Alex.True@sprich.com. LUNDI - VENDREDI 9h00 À 16h00 – HEURE DE L'EST

Veuillez nous fournir les renseignements suivants :

- 1. Nom au complet
- 2. Adresse physique N'incluez pas une case postale car nos distributeurs ne peuvent pas livrer les produits à une adresse avec une case postale.
- 3. Numéro de téléphone
- 4. Numéro de modèle
- 5. Numéro de pièce
- 6. Quantité
- 7. Raison pour la demande

Note : Notre politique est d'envoyer toutes les demandes de pièces en utilisant le transport terrestre normal. Si vos exigences sont que ces pièces soient envoyées le soir même ou le lendemain, veuillez nous fournir avec votre expéditeur désigné et le numéro de compte.

### **CARACTÉRISTIQUES**

LLR60336 052405

#### • RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Pour élever le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).

#### • RÉGLAGE DE L'INCLINAISON VERROUILLABLE

Pour assurer le confort de l'individu, ce fauteuil est muni d'un réglage permettant à l'utilisateur de modifier la tension d'inclinaison. Tourner le bouton (2) dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la tension. Pour verrouiller, remettre le fauteuil en position verticale et pousser le levier (1) vers l'intérieur. Pour déverrouiller, tirer le levier (1).

NOTE: Prendre garde à ne pas complètement desserrer le bouton de réglage de l'inclinaison du dossier.

#### **AVERTISSEMENT**

- Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
- 2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
- 3. Vérifier à tous les six mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
- 4. Ne pas trop tourner le bouton d'inclinaison du dossier lors de la diminution de la tension.
- 5. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
- Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau
- Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
- 8. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.



les pièces sur une surface non ruqueuse, comme un tapis ou une couverture. Vous aurez besoin des outils identifiés ci-dessous

- 2. Clé Allen (fournie)
- 3. Clé à douille (fournie)

**ETAPE 1** Insérer cinq roulettes (2) dans la base (1). Insérer le cylindre pneumatique (3) dans la base (1) et glisser les soufflets (4) au-dessus de l'arbre du

ÉTAPE 2 Attacher la plaque du siège (5) au coussin du siège (6) avec la flèche vers l'avant de la chaise en utilisant quatre petites vis (9). SERRER LES QUATRE VIS COMPLÈTEMENT.

ÉTAPE 3 Attacher le support du dossier (12) au coussin du siège (6) en utilisant quatre petites vis (9). NE PAS SERRER LES VIS COMPLÈTEMENT. NOTE IMPORTANTE : ASSUREZ-VOUS QUE VOUS AVEZ ASSEMBLÉ LA PLAQUE DEU SUPPORT DU DOSSIER (12) AU-DESSUS DE LA PLAQUE DU SIÈGE (5) QUE VOUS AVEZ ATTACHÉ AU COUSSIN DU SIÈGE DANS L'ÉTAPE 2. (VOIR LE DÉTAIL A)

**ÉTAPE 4** Aligner les trous dans les bras (10L et 10R) avec les trous dans le coussin du siège (6) et le coussin du dossier (7). Attacher les bras (10L et 10R) au coussin du siège (6) et le coussin du dossier (7) en utilisant six longues vis (8). SERRER TOUTES LES VIS COMPLÈTEMENT. **ÉTAPE 5** Couvrir les vis sur les bras avec six bouchons (11).

ÉTAPE 6 Placer le siège assemblé sur le dessus du vérin pneumatique (3) et pousser la pression vers le bas.

ATTENTION : VÉRIFIER QUE TOUS LES VIS SONT INSTALLÉS ET BIEN SERRÉS AVANT DE L'UTILISER.

LLR60336 052405

### LLR60336 **INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE**



CANT.

13. Llave Allen (No Mostrada) . . . . . . 1

14. Llave Inglesa de Encaje

todas las partes sobre superfecies blandos como carpetas y cojines. Nesesitaras herramienta identificado abaio:

- Desarmador de Cruz
- 2. Llave Inglesa de Allen (Proveido)
- 3. Llave Inglesa de Encaje (Proveido)

PASO 1 Inserte cinco Rodajes (2) en la Base (1). Inserte el Cilindro Neumático (3) en la Base (1) y ponga el fuelle (4) sobre el cilindro.

PASO 2 Coloque la placa del asiento (5) al cojin del asiento (6) con las flechas hacia el frente del la silla usando cuatro Tornillos Cortos (9). APRIETE TODOS LOS TORNILLOS COMPLETAMENTE.

PASO 3 Conecte el Apoyo de Espalda (12) al Cojin del Asiento (6) usando cuatro Tornillos Cortos (9). NO APRIETE LOS TORNILLOS COMPLETAMENE. NOTA IMPORTANTE: ASEGURE QUE ESTE ASAMBLEADO LA PLACA DEL APOYO DE ESPALDA (12) SOBRE LA PLACA DEL ASIENTO (5) QUE COLOCASTES AL COJIN DEL ASIENTO EN PASO 2. (MIRE DETALLE

PASO 4 Alinee los oreficios en los Brazos (10 I y 10 D) con los oreficios del Cojin del Asiento (6) y el Cojin de Respaldo (7). Sujete los Brazos (10 l y 10 D) al Cojin del Asiento(6) y el Cojin de Respaldo (7) usando sies Tornillos Largos (8). APRIETE TODOS LOS TORNILLOS COMPLETAMENTE.

PASO 5 Cubre los tornillos del los brazos con sies Tapas (11).

PASO 6 Coloque la silla asambleada sobre el Cilindro Neumático (3) y apliqué presion hacia bajo.

ATENCIÓN: ASEGÚRESE QUE TODOS LOS TORNILLOS ESTÉN TOTALMENTE APRETADOS ANTES DE USAR LA SILLA.

LLR60336 052405